




Notice de réglage : **Moustiquaire enroulable** **latérale**

AJUSTEMENT DE LA TENSION DE LA TOILE

Dans votre colis vous avez reçu une clé Allen (A). En cas de besoin celle-ci va vous permettre d'ajuster la tension de la toile de votre moustiquaire grâce à la vis de réglage (B) située sur le haut du pack toile.

Sens anti-horaire = Plus de tension
Sens horaire = Moins de tension



Une question ? Un conseil ? **Contactez nous !**

 **N°Direct 0 320 812 830**
PRIX D'UN APPEL LOCAL

Échangez, gardez le contact...



STORES-DISCOUNT

.COM



www.stores-discount.com