





## Notice de prise de mesure :

### Moustiquaire enroulable sans perçage

#### Présentation




Votre moustiquaire est posée sous le linteau, dans l'encadrement de la fenêtre.

#### **Important :**

La moustiquaire devra être déportée d'au moins 3 cm par rapport au bas de la fenêtre pour le passage de la poignée. Prenez donc en compte ce déport lors de la prise de mesure de la hauteur et largeur entre murs.

#### 1 - Mesure de la largeur



**Largeur = Largeur entre murs la plus petite**

**Mesurez la largeur entre murs en trois points** (en haut, au milieu et en bas) **et reportez la plus petite largeur des trois.**

A cette largeur, vous pouvez retirer 2 mm afin de conserver une marge de manœuvre lors de l'installation.

Pour information, **la largeur saisie correspond à la largeur de la moustiquaire finie !**


NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en largeur



## Notice de prise de mesure :

### Moustiquaire enroulable sans perçage

#### 2 - Mesure de la hauteur



**Hauteur = Hauteur entre murs la plus petite**

**Mesurez la hauteur en trois points** (à droite, au centre et à gauche) et **reportez la plus petite des trois**.

A cette hauteur, vous pouvez retirer 2 mm afin de conserver une marge de manœuvre lors de l'installation.

Pour information, **la hauteur saisie correspond à la hauteur de la moustiquaire finie !**

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en hauteur

**Conseil :** Si vous disposez de persiennes, vérifiez que la moustiquaire ne gêne pas son fonctionnement.

Une question ? Un conseil ? **Contactez nous !**

 **N°Direct 0 320 812 830**

PRIX D'UN APPEL LOCAL