





Notice de prise de mesure : Moustiquaire enroulable laterale

1 - Présentation



Votre moustiquaire est posée sous le linteau, dans l'encadrement de votre porte ou baie vitrée (de petite largeur).

2 - Mesurez la largeur entre murs




Mesurez la largeur entre vos murs en 3 points :
en haut, au milieu et en bas.

Reportez la plus petite des 3 sur le site.

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en largeur

3 - Mesurez la hauteur sous linteau



Mesurez la hauteur entre le linteau et le sol en 3 points :
à gauche, au milieu et à droite.

Reportez la plus petite des 3 sur le site.

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en hauteur