



Notice de réglage :


Moustiquaire enroulable latérale

AJUSTEMENT DE LA TENSION DE LA TOILE

Dans votre colis vous avez reçu une clé Allen (A). En cas de besoin celle-ci va vous permettre d'ajuster la tension de la toile de votre moustiquaire grâce à la vise de réglage (B) située sur le haut du pack toile.

Sens anti-horaire = Plus de tension

Sens horaire = Moins de tension



Une question ? Un conseil ? **Contactez nous !**

N°Direct 0 320 812 830

PRIX D'UN APPEL LOCAL