stores-discount

Notice de prise de mesure :
Store enrouleur motorisé



Important : Notez bien que la toile fera 4 cm de moins que la largeur totale du store.

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en largeur

A - Pose plafond (fixations plafond)



Largeur store

(fixations comprises)

= **Largeur de la fenêtre (dormant compris)**

+ 4 cm

Pour que la toile puisse couvrir la totalité de la fenêtre

Hauteur store déroulé

= **Hauteur du bas de la fenêtre jusqu'au plafond**

(dormant compris)

Conseil :
Vous pouvez ajouter quelques centimètres à la hauteur de votre store afin de bénéficier d'un meilleure recouvrement du châssis.

Attention : Dans le cas d'une **pose en encadrement, Largeur store = Largeur entre murs - 1 cm** (afin de faciliter la pose)

Notice de prise de mesure :
Store enrouleur motorisé

B - Pose murale classique (fixations murales)

Largeur store
(fixations comprises)

= **Largeur de la fenêtre (dormant compris)**

+ 4 cm

Pour que la toile puisse couvrir la totalité de la fenêtre



Hauteur store déroulé

= **Hauteur totale de la fenêtre**
(chassis compris)

+ 11 cm minimum
(encombrement du store replié)

Conseil :
Vous pouvez ajouter quelques centimètres à la hauteur de votre store afin de bénéficier d'un meilleure recouvrement du châssis.

Report des mesures et configuration du store :

- Reportez l'ensemble de vos mesures (largeur & hauteur totale) sur Stores-Discount.com
- Choisissez le **sens d'enroulement de votre store**.
  L'enroulement inversé permet d'éloigner la toile de la vitre, ce qui est idéal lorsque vous ne souhaitez pas utiliser une fixation déportée et que la poignée gène la manœuvre du store.